

BYTE AV FILTER I VENTILATIONSAGGREGATET I TEKNIKRUMMET

Bryt styrömmen till aggregatet genom att dra ur stickkontakten.



Skruva loss 3 st skruvar under skåpet.  
Häkta av luckan, dra den lite uppåt då det sitter små hakar på ovasidan.



Byt smutsiga filter 2 st, ett på vänster sida, ett på höger sida, dra filtret rakt ut.



Dela plastramen försiktigt, ta ut det gamla filtret, 2 st.



Pilla dit de nya filtren i plastramarna, knäpp ihop ramen.



Sätt tillbaka filtren, skjut in försiktigt.



Ända in tills det tar stopp.

Häng tillbaka luckan, haka på den övre delen först, tryck nedåt, skruva tillbaka 3 st skruvar under. Starta aggregatet genom att sätta tillbaka stickkontakten.

Klart. Nu får ni fräsch luft inne.